



#### **COMMENT BIEN UTILISER LA MOTOPOMPE MOBILE**

#### Les actions suivantes doivent être réalisées dans l'ordre indiqué :

- 1- Mettre en place le tuyau comportant la crépine d'aspiration (clé spéciale pour serrer), sur le connecteur femelle situé sur le corps de la pompe
- 2- Puis mettre le tuyau côté crépine dans canal/piscine/autre réserve



3- Mettre en place le tuyau de sortie tout en branchant la lance au bout de celui-ci








4- Remplir le corps de la pompe avec de l'eau (arrosoir) pour amorcer celle ci (bouchon rouge/ne pas se tromper avec réservoir essence !)





5- Vérifier le niveau d'essence (SP 98/95 jerrycan) et le compléter le cas échéant, moteur froid





6- Mettre bouton rouge situé sur le lanceur moteur sur position 1








7- Mettre tirette grise sur bloc moteur à gauche du lanceur, sur position On



8-Mettre en route la pompe en actionnant la tirette/ficelle située sur le lanceur du moteur



8- Régler régime moteur pour avoir bonne pression de service de la pompe au moyen de la languette métallique servant d'accélérateur







Partant de là, nous avons l'autonomie que nous offre la capacité du réservoir d'essence

- 9- Pour éteindre la pompe, il faut :
  - 9.1- Baisser le régime moteur en jouant sur la tirette d'accélérateur
  - 9.2- Remettre la tirette grise sur bloc moteur en position Off
  - 9.3- Remettre le bouton rouge situé sur le corps du lanceur, en position 0



